ANTENA DE TV UHF/VHF

Su antena UHF/VHF de TV es compacta, fácil de instalar y proporciona excelente recepción para estaciones UHF y VHF de TV.

Su antena incluye estas características:

Brazos Cromados Plegables de Cuatro Secciones- gira hasta 180° para la mejor recepción VHF y FM.

Antena de Lazo UHF de Alta Ganancia- le permite recibir estaciones UHF en la mayoría de las áreas metropolitanas.

Base de Fieltro- que no estropeará o rayará el gabinete de la TV.

Conectando y Operando la Antena

1. Coloque la antena en la parte superior del set de TV o cerca del receptor FM.

2. Si su receptor tiene un conector FM de 75 ohms, atornille el conector F del cable de la antena en las terminales de antena de la TV o las terminales de antena del receptor FM. Después gire el conector en el sentido de las manecillas del reloj y asegure la conexión.

   Nota: si su receptor tiene un conector gemelo de 300 ohm, necesita un adaptador opcional (disponible en su tienda RadioShack local). Atornille el adaptador en el cable de la antena. Después atornille y asegure el cable del adaptador en las terminales de antena de la TV o terminales del receptor de FM.

3. Ajuste individualmente la longitud y posición de los brazos de la antena para obtener la mejor recepción.

   Nota: algunas habitaciones tienen puntos muertos, o puntos nulos, a dónde no se pueden recibir señales de TV. Si la recepción es pobre, mueva la antena para máximo desempeño.

Para la mejor recepción VHF/FM, extienda los brazos de la antena se la siguiente manera:

- Canales 7-13: ¼ a completamente extendida.
- Estaciones FM: ¾ a completamente extendida.

Para la mejor recepción UHF, gire la base de la antena.

©1999 Tandy Corporation
Todos los Derechos Reservados
RadioShack es una marca registrada usada por Tandy Corporation

Cuidados

Para disfrutar su Antena VHF/UHF de TV por largo tiempo:

- Conserve la antena seca. Si se moja, séquela de inmediato.
- Use y almacene la antena solo en ambientes de temperatura normal.
- Maneje la antena cuidadosa y gentilmente. No la tire.
- Conserve la antena lejos del polvo y la mugre.
- Limpie la antena con un trapo húmedo ocasionalmente para conservarla como nueva.

Al modificar o intentar forzar los componentes internos de la antena puede provocar un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si su antena no está funcionando como debería, llévela a su tienda RadioShack local para recibir servicio.